



Digitale Messung der Kettenspannung

JD Europe Components GmbH


Bad Nauheim, Jan. 2011

Benutzerhinweise

Anschluß für den Stecker des TMM4 Sensors

CAL Wert des TMM 4 Sensors, der durch das Gerät gemessen wird

An- und Ausschalter



Test

Schließen Sie das Werkzeug an das TMM4 Kabel an

Nach dem Anschließen drehen Sie die Kurbel in Fahrtrichtung und prüfen den minimalen und maximal CAL Wert



Prüfergebnis



Bei einer Kurbelumdrehung darf die Differenz des Cal-Wertes 5 nicht überschreiten. Beispiel $632 - 629 = 3$



Vielen Dank!

Bei Rückfragen wenden Sie sich an +49-6032-92671-50